

ETI TERMOMETAR ZA FRIŽIDERE 800-225

RAD UREĐAJA - Instrument će se uključiti kada je instalirana baterija. Napomena: Ovaj proizvod ne može se postaviti u frižider ili zamrzivač. Postavite sondu u frižider ili zamrzivač koristeći samolepljivi držač sonde. Uređaju je potrebno nekoliko sekundi da bi se stabilizovao i izvršio merenje. Sonda će meriti temperaturu frižidera ili zamrzivača i FRIDGE će biti prikazan na displeju. Da bi promenili prikaz i izmerili sobnu temperaturu pritisnite PROBE dugme i ROOM će biti prikazan na displeju.

PODEŠAVANJE ALARMA - FRIŽIDER/ ZAMRZIVAČ SAMO

- Da podesite zvučni alarm, pritisnite i držite ALARM SET dugme, gornja granica alarma će trepereti na displeju. Da bi ste postavili gornju granicu alarma pritisnite ili držite crveno dugme sa zadnje strane uređaja da podesite temperaturu. Da podesite donju granicu alarma pritisnite crveno dugme opet i pritisnite crveno dugme za podešavanje temperature. Pritisnite dugme ALARM SET da potvrdite operaciju. Da uključite alarm pritisnite dugme ALARM SET i AL će biti prikazano na displeju. Zvučni alarm će se samo oglasiti kada se temperatura premaši na 5 sekundi, a posle toga na svakih 55 sekundi, AL će takođe treptati na displeju.

Imajte na umu: Ovaj alarm radi samo kada je sonda u frižideru ili zamrzivaču.

MAX/MIN funkcija - Pritisnite dugme MAX/MIN da bi ste prikazali maksimalnu vrednost očitavanja (MAX simbol prikazan), pritisnite dugme MAX/MIN da bi ste prikazali minimalne vrednosti očitavanja (MIN simbol prikazan). Pritisnite MAX/MIN dugme ponovo za povratak na standardna očitavanja. Držite MAX/MIN dugme tri sekunde da se resetuje minimalna i maksimalna zabeležena temperatura.

Imajte na umu: MAX/ MIN očitavanja se ne pamte ukoliko se baterija promeni.



°C/°F Funkcija - Pritisnite crveno dugme sa zadnje strane uređaja da bi ste odabrali između Celzijusa u Farenhajta.

ZAMENA BATERIJE - Bateriju je potrebno zameniti kada displej pobledi. Zamenite bateriju sa 3V CR2032 dugmastom baterijom. Baterija se nalazi ispod poklopca za bateriju sa zadnje strane uređaja.

EMC-RFI - Ukoliko se uređaj nalazi u polju vrlo visokih radio frekvencija, kao što je blizina mobilnog telefona ili ako je izložen elektrostatičkom udaru, to može da utiče na njegove performanse.

Tehničke karakteristike:

Merni opseg:	-49.9°C do 69.9 °C
Rezolucija:	0.1°C ili 0.1 °F
Preciznost:	±1°C
Tip senzora:	termistor
Baterija:	3 Volta CR2032
Vek baterije:	3000 sati
Ekran:	LCD
Dimenzije:	16x50x82 mm
Težina:	50 grama

PRODAJA I SERVIS:

ROVEX INŽENJERING D.O.O.

Đorđa Stanojevića 11b, lokal 7, BELVILLE
11070 Novi Beograd

Tel: 011/7856833, 011/3115208

www.rovex.rs